

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMER EUROMETER WIFI CAM HD

Spis treści

Opis kamery5
Przygotowywanie kamery do pracy
Konfiguracja kamery do pracy z domową siecią wifi przy pomocy komputera PC6
Konfigurowanie kamery do pracy z telefonem opartym o system android i iOS13
Konfiguracja kamery do pracy z domową siecią wifi przy pomocy telefonu16
Konfiguracja podstawowych funkcji kamery
Podgląd obrazu z kamery
Nagrywanie filmu
Wykonywanie zdjęć
Konfiguracja powiadomień poprzez skrzynkę e-mail
Dwukierunkowa komunikacja głosowa
Działanie podświetlenia nocnego
Dodawanie nowego użytkownika lub zmiana hasła31
Ekran główny
Zakładka Odtwarzanie
Zakładka Media
Menu Wideo

Menu Audio	
Menu Obraz	
Menu OSD	
Menu PTZ	
Zakładka Parametry	
Menu podstawowe	
Menu DDNS	
Menu E-Mail	
Menu Wifi	
Menu P2P	
Menu FTP	
Menu Detekcja ruchu	
Menu Occlusion Detect	60
Menu Wejścia alarmowe	
Menu Automatyczna kontrola	
Menu Nagrywanie	
Menu Cover Area	
Zakładka System	
Menu Użytkownik	70
Menu Ustawienia czasu	
Menu Inicjalizacja	74
Menu Informacje o urządzeniu	
Menu pamięci masowej	
Menu System log	

Dpis funkcji aplikacji mobilnej
Ekran główny82
Ekran edycji ustawień wybranej kamery
Ekran edycji ustawień alarmów
Ekran wyboru źródła zdjęć
Ekran edycji ustawień wybranej kamery
Ekran podglądu zapisanych zdarzeń alarmu
Ekran podglądu zapisanych plików wideo
Ekran informacji o kamerze
Specyfikacja techniczna



Przygotowywanie kamery do pracy

- 1. Zainstaluj korpus kamery w uchwycie mocującym.
- 2. Podłącz przewód USB do gniazda znajdującego się w korpusie kamery.
- 3. Drugą końcówkę przewodu USB podłącz do zasilacza.
- 4. Zasilacz włącz do instalacji elektrycznej.
- 5. Poczekaj 3 minuty aż urządzenie osiągnie stan gotowości.

Konfiguracja kamery do pracy z domową siecią wifi przy pomocy komputera PC

- 1. Na komputerze PC pobierz i zainstaluj program "IPCSearch 2.2" ze strony: www.eurometer.pl
- 2. Po upewnieniu się, że kamera jest gotowa do pracy, wyszukaj dostępne sieci WiFi.
- 3. Spośród dostępnych sieci WiFi połącz się z siecią o nazwie:
- "IPCAM-AP-PPCN-XXXXX" (gdzie XXXXX to dowolne 5 cyfr)



4. Uruchom program "IPCSearch 2.2" i kliknij na ikonę "Search".

IPCSea	arch 2.2		\frown			
Lang	guage:	English	Search	Web	??TFTP	
No.	S	IP		DevID		Name
1	+	192.168.1.88	VVVIPC1408272	300-fA1Rd6Is	7X9iOvc	IPCA

5. Po upływie około 1 minuty odczytaj z pola "IP" adres IP podłączonej kamery (np. 192.168.234.1)

9	IPCSe	arch 2.2				
	Lan	guage:	English	•	Search	Web
	No.	S	IP			DevID
	1	+	192.168.	1.88	VVVIPC140827	2300-fA1Rd6Is

- 6. Zapamiętaj odczytany adres IP i wyłącz program "IPCSearch 2.2".
- 7. W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz zapamiętany adres IP i kliknij "Enter".



8. Powinna się pojawić się strona logowania do oprogramowania kamery, na której kliknij na napis "Download Player"

User name:	admin	
Password:		
Language:	English	~
Stream:	MainFlow	Download Player
	uto Login	Login

9. Powinno rozpocząć się pobieranie nowego pliku, po jego zakończeniu należy go rozpakować i zainstalować program "HDIPCamera.exe". Podczas ponownego uruchamiania przeglądarki internetowej, zostaniesz poproszony o uruchomienie nowego dodatku – kliknij przycisk "Zezwalaj".

10. Kolejnym krokiem jest powrót do strony logowania kamery:

- w polu "User name" wpisujemy "admin";
- w polu "Password" wpisujemy "admin";
- w polu "Language" wybieramy "POLSKI";
- w polu "Stream" wybieramy "MainFlow";
- zaznaczamy pole "Auto Login", aby zapamiętać wpisane wyżej dane;

User name:	admin		
Password:			
Language:	English	~	
Stream:	MainFlow	~	Download Player
	uto Login		Login

11. Po wypełnieniu powyższych danych kliknij na przycisk "Login".

User name:	admin	
Password:		
Language:	English	~
Stream:	MainFlow	✓ Download Player
□ A	uto Login	Login

12. Na głównej stronie panelu konfiguracyjnego kamery kliknij na zakładkę "Parametry".



13. W menu bocznym kliknij na pozycję WiFi.

Network	
podstawowe	×.
DDNS	+
E-Mail	×
Wifi	
P2P	+
FTP	+

14. Wybierz z listy SSID odpowiednią sieć WIFI z którą chcesz połączyć kamerę, w naszym przykładzie będzie to sieć o nazwie "ZSK_CNFS".

SSID	Sygnał	Tryb uwierzytelniania
ZSK_CNFS	53%	[WPA2-PSK-CCMP-preauth][ESS]
IPCAM-AP-PPCN-00091	53%	[ESS]
CBTG-WiFi	41%	[WPA2-PSK-CCMP][ESS]
•		

15. Upewnij się, że w polu SSID pojawiła się nazwa Twojej sieci. Wybierz tryb uwierzytelniania Twojej sieci oraz wpisz jej hasło.



16. Na koniec zapisz zmiany klikając na przycisk "Zastosuj", po kliknięciu nastąpi restart kamery.



17. Po upływie 3 min połącz się ze swoją domową siecią WiFi.

18. Uruchom ponownie program IPCSearch 2.2 i kliknij na ikonę Search.

1	IPCSe	arch 2.2						
	Lan	guage:	English	•	Search	Web	??TFTP	
	No.	S	IP			DevID		Na
	1	+	192.168.234.	1	VVVIPC140827	72300-9dj2m85	wiwqDKzC	IPC

19. Wykonaj ponownie punkty 5, 6 i 7.

20. Ponownie powinna się pojawić się strona logowania do oprogramowania kamery, tym razem w języku polskim.



21. Ponieważ dane logowania powinny być już wypełnione, to do logowania wystarczy kliknąć przycisk "Login".

Nazwa użytkownika:	admin	
Hasło:	•••••	
Język:	Polski 🗸	
Strumień	Główny przepły 🗸 załaduj odtwar	Z
☑ Aut	o Login Login)

22. Na głównej stronie panelu konfiguracyjnego kamery kliknij na zakładkę "Parametry".

Home	Odtwarzanie	Media	Parametry	System
			\sim	X

23. W menu bocznym kliknij na pozycję "podstawowe".

	Network	
(podstawowe	•
	DDNS	►
	E-Mail	►
	Wifi	÷
	P2P	×
	FTP	•

24. W sekcji "Ustawienia LAN" zmień "Typ IP" na "STAŁY ADRES IP" i kliknij na przycisk "ZASTOSUJ" aby zapisać zmiany. Kliknij OK, gdy pojawi się informacja o wprowadzonych zmianach.

IIstawienia I AN		
Tun ID:	Ctabu advect ID	
Typ IP.	Stary adres IP	
Adres IP	192.168.77.123	
Maska podsieci:	255.255.255.0	
Bramka:	192.168.77.1	
Typ DNS:	Inny DNS 🗸	•
Podstawowy DNS:	192.168.77.1	
Dodatkowy DNS:	8.8.8.8	

- 25. Kliknij na zakładkę Home, aby przejść do poglądu z kamery.
- 26. Aby się wylogować, kliknij na napis "Wyloguj".

Konfigurowanie kamery do pracy z telefonem opartym o system android i iOS

- 1. Upewnij się, że poprawnie przygotowałeś kamerę do pracy.
- 2. Upewnij się, że poprawnie przeprowadziłeś proces konfiguracji kamery do działania z domową siecią WiFi.
- 3. Upewnij się, że Twój telefon posiada dostęp do sieci WiFi i dostęp do Internetu.
- 4. Pobierz i zainstaluj na swoim telefonie aplikację P2PWIFICAM poprzez sklep Google Play lub sklep Apple (w zależności od typu posiadanego telefonu):

Aplikacja dla iOS Aplikacja dla

ANDROIDA





- 5. Włącz odnajdywanie sieci WiFi w telefonie.
- 6. Podłącz się do swojej domowej sieci WiFi.
- 7. Włącz aplikację P2PWIFICAM.
- 8. Kliknij na przycisk "Add new camera"



9. Kliknij na przycisk "Scan ID"

🧱 Scan ID

10. Kliknij na przycisk "Scan ID" i zeskanuj telefonem kod QR znajdujący się na opakowaniu kamery.

>

11. Jeżeli poprawnie zeskanowałeś kod QR pole "Did" powinno automatycznie się uzupełnić.



12. Resztę pól wypełniamy ręcznie:

- w polu "Name" wpisujemy nazwę pod jaką kamera powinna się wyświetlać;
- w polu "User" wpisujemy "admin";
- w polu "Pwd" wpisujemy "admin";

13. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na przycisk "done".



14. Jeżeli wszystko skonfigurowaliśmy poprawnie to status naszej kamery powinien zmienić się z "connecting" na "on-line" a nasza kamera powinna być gotowa do pracy z telefonem.



15. W razie wątpliwości lub problemów z konfiguracją naszych urządzeń prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z działem pomocy technicznej.

Konfiguracja kamery do pracy z domową siecią wifi przy pomocy telefonu



- 1) Włączamy program P2PWIFICAM
- 2) Klikamy na przycisk "Add new camera"



3) Klikamy na przycisk "Scan ID" i skanujemy kod QR znajdujący się w tylnej części obudowy kamery

‡i ⊾ 🗭	94% 📋 10:06	
back	Add Camera	done
☑ NameIII Did▲ UserPwd	WIFICAM HDXQ-000887-FFR admin	UM
鬷 Scan ID		>
Search		>
☆ Add Came	era By AP	>
	ŵ	

4) Po prawidłowym zeskanowaniu kodu QR pole "Did" powinno uzupełnić się automatycznie

1 🖬 🕅	🖏 🖏 9	4% 📋 10:07
back	Add Camera	done
O Name	WIFICAM	
Did	HDXQ-000887-FFR	им
🕹 User	admin	
🔒 Pwd	•••••	
🇱 Scan ID		>
• Search		>
☆ Add Came	era By AP	>
€	<u>م</u> د	

- 5) Uzupełniamy pole "Pwd" gdzie wpisujemy hasło do naszej kamery. Domyślne hasło to "admin".
- 6) Kolikamy na przycisk "done", co powinno przenieść nas do ekranu głównego.



- 7) Na ekranie głównym powinna pojawić się nowa kamera.
- 8) Klikamy na ikonę koła zębatego aby przejść do jej ustawień.



9) Na ekranie ustawień klikamy na przycisk "WIFI Setting".



10) Powinno pojawić się pole z przciskiem "WIFI Search" – klikamy na niego.



11) Z dostępnej listy wybieramy naszą domową sieć WiFi i wpisujemy jej hasło w polu "Pwd".

12) Klikamy na przycisk "done".



13) Automatycznie zostajemy przeniesieni do ekranu głównego gdzie powinna pojawić się informacja,

że kamaera właśnie się resetuje.



14) Po restarcie kamery łączymy się z naszą domową siecią WiFI

15) Nasza nowa kamera powinnna zmienić status na "on line", jeżeli tak się stanie to klikamy na nią.



- 16) Widzimy przekaz obrazu na żywo z kamery
- 17) Jeżeli chcemy rozpocząc rozmowę klikamy na ikonę głośnika



 Aby użytkownik znajdujący się przy kamerze słyszał nasz głos należy trzymać przyciśniętą ikonę mikrofonu znajdującą się na ekranie.

Konfiguracja podstawowych funkcji kamery

Podgląd obrazu z kamery

Na komputerze PC:

- 1) W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisz adres IP kamery
- 2) W nowootwartym oknie logowania wpisz dane użytkownika (nazwę i hasło)
- 3) Powinien pojawić się akran główny wraz z z aktualnym obrazem z kamery

Na telefonie komórkowym:

- 1) Uruchom aplikację P2PWIFICAM
- 2) Wybierz kamerę, której obraz chcesz zobaczyć
- 3) Obraz z kamery powinien pojawić się natychmiast po wybraniu kamery

Nagrywanie filmu

Na komputerze PC:

- 1) W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisz adres IP kamery
- 2) W nowootwartym oknie logowania wpisz dane użytkownika (nazwę i hasło)
- 3) Powinien pojawić się ekran główny wraz z z aktualnym obrazem z kamery
- 4) Na ekranie głównym klikamy na ikonę Kamery
- 5) Pojawia się okno wyboru miejsca zapisu pliku z nagraniem z kamery

Na telefonie komórkowym:

- 1) Uruchom aplikację P2PWIFICAM
- 2) Wybierz kamerę, której obraz chcesz zarejestrować
- 3) Kliknij na ikonę kamery
- 4) Nagranie zostanie automatycznie zapisane w pamięci urządzenia
- 5) Zapisanymi nagraniami można zarządzać poprzez zakładkę "Videos"

Wykonywanie zdjęć

Na komputerze PC:

- 1) W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisz adres IP kamery
- 2) W nowootwartym oknie logowania wpisz dane użytkownika (nazwę i hasło)
- 3) Powinien pojawić się ekran główny wraz z z aktualnym obrazem z kamery
- 4) Na ekranie głównym klikamy na ikonę Aparatu
- 5) Pojawia się okno wyboru miejsca zapisu pliku z obrazem z kamery

Na telefonie komórkowym:

- 1) Uruchom aplikację P2PWIFICAM
- 2) Wybierz kamerę, której obraz chcesz zarejestrować
- 3) Kliknij na ikonę Aparatu
- 4) Obraz zostanie automatycznie zapisany w pamięci urządzenia
- 5) Zapisanymi obrazami można zarządzać poprzez zakładkę "Photos"

Tworzenie powiadomień o wykryciu ruchu

- 1) W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisz adres IP kamery
- 2) W nowootwartym oknie logowania wpisz dane użytkownika (nazwę i hasło)
- 3) Powinien pojawić się ekran główny wraz z z aktualnym obrazem z kamery
- 4) Przechodzimy do zakładki "Parametry"
- 5) W menu bocznym wybieramy pozycję "Detekcja ruchu"
- 6) Zaznaczaamy obszar który ma być analizowany pod kątem wykrycia ruchu
- 7) Wybieramy działania jakie kamera ma podjąć po wykryciu ruchu
- 8) Należy pamiętać, że do działania powiadomień poprzez e-mail wymagane jest skonfigurowanie dostępu do naszego maila poprzez zakładkę "E-Mail" w menu bocznym

Konfiguracja powiadomień poprzez skrzynkę e-mail

- 1) Z menu głównego kamery przechodzimy do zakładki "Parametry" i w menu bocznym wybieramy pozycję "e-mail"
- 2) Opis poszczególnych pozycji w menu "e-mail" znajduje się w niniejszej instrukcji w podrozdzile "Menu E-Mail"
- 3) W stosownych wpolach wpisujemy dane naszego serwera poczty
- 4) W menu "wyślij do" wyberamy adresatów powiadomień.

Dwukierunkowa komunikacja głosowa

Na komputerze PC:

- 1) W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisz adres IP kamery
- 2) W nowootwartym oknie logowania wpisz dane użytkownika (nazwę i hasło)
- 3) Powinien pojawić się ekran główny wraz z z aktualnym obrazem z kamery
- 4) Aby usłyszeć dźwięki aktualnie rejestrowane przez kamerę należy użyć przycisku z ikoną głośnika (przycisk numer 4 na ekranie głównym)
- 5) Aby włączyć przekazywanie dźwięku z komputera na kamerę należy użyć przycisku z ikoną mikrofonu (przycisk numer 3 na ekranie głównym)

Na telefonie komórkowym:

- 1) Uruchom aplikację P2PWIFICAM
- 2) Wybierz kamerę, z którą chcesz się połączyć
- 3) Gdy pojawi się obraz z kamery dotknij go
- 4) Powinien pojawić się zestaw różnych ikon, aby przekażać dźwięk do kamery dotknij i trzymaj ikonę mikrofonu
- 5) Jeżeli nie słyszysz dźwięku z kamery poprzez swój telefon upewnij się, że ikona głośnika nie jest przekreślona.

Działanie podświetlenia nocnego

- 1) Podświetlenie nocne jest wpełni zautomatyzowane aktywuje się samoczynnie jesżeli ilośc światała w otoczeniu kamery okaże się niewystarczająca.
- 2) Podświetlenie nocne ma zasięg około 10 metrów.

Dodawanie nowego użytkownika lub zmiana hasła

- 1) Z menu głównego kamery przechodzimy do zakładki "System" i w menu bocznym wybieramy pozycję "Użytkownik"
- 2) Jeżeli chcemy dodać nowego użytkownika, to w pustym wierszu wpisujemy jego dane (nazwę użytkownika i hasło) i klikamy przycisk "Zastosuj"
- 3) Jeżeli chcemy zmienić hasło danego użytkownika, to wpisujemy nowe hasło w polach "hasło" i "Powtórz hasło" i klikamy przycisk "Zastosuj"

Ekran główny

54 🖸 🎐 ୶	Home	Odtwarzanie	Media	Parametry	System	12	załaduj odtwa	arzacz Wylogi
1 2 3 4	5	6	7	8	9	AD - AE - 40		
				Zt	15-02-08	02:05:43	14 🤇	
					11			
							+ ↔ + Og	▶ 🗘 ' jniskowa
							+	Zoom
							Track: 1	⊻ ~ `
						15	•	-0
						16	×	•
						18	o	0
						19	Flip:	• wł. • w
						20	Odbicie:	• WŁ • W
						21	Widok:	Wewnštrz 🗸
						23	IRCut:	Color 🗸
							Aktualiz	acja Domylne
						26	24 Strumień:	25 Główny przej 🗸
						27	Obraz:	Dopasuj rozr 🗸
								[

Objaśnienia opcji ekranu głównego:

- 1. Przycisk pozwalający na wskazanie miejsca zapisu obrazu z kamery dysk komputera lub nośnik przenośny (opcja niedostępna)
- 2. Przycisk do tworzenia zdjęcia obrazu z kamery
- 3. Przycisk włączający mikrofon
- 4. Przycisk regulacji głośności
- 5. Zakładka do głównego ekranu
- 6. Zakładka odtwarzanie
- 7. Zakładka media
- 8. Zakładka parametry
- 9. Zakładka system
- 10. Nazwa aktualnej kamery
- 11. Aktualny czas i data
- 12. Załadowanie odtwarzacza w przypadku, gdy występuje brak wyświetlanego obrazu z kamery
- 13. Przycisk wylogowania
- 14. Regulacja położenia kamery (opcja niedostępna)
- 15. Regulacja kolorów obrazu
- 16. Regulacja jasności obrazu
- 17. Regulacja kontrastu obrazu
- 18. Regulacja nasycenia obrazu
- 19. Odbicie obrazu w poziomie
- 20. Odbicie obrazu w pionie
- 21. Wybór częstotliwości odświeżania obrazu
- 22. Wybór ustawień obrazu w zależności od lokalizacji
- 23. Wybór filtra
- 24. Przycisk zatwierdzenia zmian z punktów 19 do 23
- 25. Przywrócenie ustawień domyślnych
- 26. Wybór strumienia wyświetlanego obrazu
- 27. Wybór rozmiaru wyświetlanego obrazu

Zakładka Odtwarzanie



Objaśnienia opcji z zakładki "odtwarzanie":

Uwaga! – opcje są dostępne pod warunkiem posiadania nagrań na karcie SD

- 1. Wybór daty nagrania do odtworzenia
- 2. Lista dostępnych nagrań
- 3. Ustawienia głośności
- 4. Pasek postępu odważano nagrania możliwość przewijania
- 5. Przejście do kolejnego nagrania
- 6. Przewijanie nagrania
- 7. Rozpoczęcie odtwarzania
- 8. Pauza
- 9. Wyłączenie odtwarzania

Zakładka Media

Menu Wideo

	Home Odtwarzanie Media Parametry System	<u>załaduj odtwarzacz Wyloguj</u>
Media		^
Wideo	Główny strumień	
Audio	Rozdzielczoć: 1280x720 V 1	
Obraz	Przepływnoć: 768 V 2	
OSD	Maksimum klatek: 10 Y 3	
PTZ	Rodziaj przepływnoci: VBR V	
	I Frame Gop: 30 Większa lub równa10 5	
	Strumień dodatkowy	
	Rozdzielczoć: 640x360 Y 6	
	Przepływnoć: 768 Y 7	
	Maksimum klatek: 25 Y 8	
	Rodziaj przepływnoci: VBR ✓ 9	
	I Frame Gop: 25 Większa lub równa25 10	
	Mobilny strumień:	
	Rozdzielczoć: 320x180 🖌 11	
	Jakoć: Normalna Y 12	
	Norm: O PAL O NTSC 13	
	14 15	
	Zastosuj	~
Objaśnienia opcji z zakładki "media", menu "wideo":

- 1. Lista wyboru rozdzielczości obrazu głównego strumienia. Im wyższa rozdzielczość tym obraz jest bardziej szczegółowy.
- 2. Lista wyboru wielkości przepływności głównego strumienia. Ilość danych zapisanych w ciągu sekundy nazywamy przepływnością (ang. bit rate). W przypadku kamkorderów przepływność mierzymy w megabitach na sekundę (Mb/s). Im większa jest przepustowość (liczba bitów zapisanych w ciągu sekundy), tym zapisany materiał jest wyższej jakości.
- 3. Lista wyboru ilości klatek na sekundę im wyższa ilość tym bardziej obraz jest płynny.
- 4. Lista wyboru rodzaju przepływności. Do wyboru CBR (Constant Bitrate) kodowanie ze stałą wartością bitrate lub VBR kodowanie ze zmienną wartością bitrate, ewentualnie fixąp polaczenie metody VBR i CBR
- 5. Ustawienia ramki GOP
- 6. Lista wyboru rozdzielczości obrazu dodatkowego strumienia.
- 7. Lista wyboru wielkości przepływności dodatkowego strumienia.
- 8. Lista wyboru ilości klatek na sekundę dodatkowego strumienia.
- 9. Lista wyboru rodzaju przepływności dodatkowego strumienia.
- 10. Ustawienia ramki GOP dodatkowego strumienia.
- 11. Lista wyboru rozdzielczości obrazu strumienia urządzeń mobilnych.
- 12. Lista wyboru jakości obrazu strumienia urządzeń mobilnych.
- 13. Wybór systemu PAL/NTSC to systemy transmisji sygnału telewizyjnego. Przyporządkowane są strefom regionalnym i tak: PAL Europa, NTSC np. USA KANADA
- 14. Zatwierdzenie wybranych opcji.
- 15. Anulowanie wybranych ustawień.





Objaśnienia opcji z zakładki "media", menu "audio":

1. Lista wyboru kodeka audio - do wyboru g711a g711u -

G.711 (rekomendacja ITU-T) – międzynarodowy standard modulacji sygnałów mowy w kanałach o prędkości transmisji do 64 kbit/s

w Polsce stosujemy odmianę g711a, Ameryka Północna i Japonia g711u, g726 - Standard ten umożliwia kodowanie o jakości prawie identycznej do G.711 ale zajmuje o połowę mniejsze pasmo. Jest często stosowany w telefonii VoIP.

- 2. Czułość nagrywania dźwięku.
- 3. Głośność dźwięków kamery.
- 4. Włączenie / wyłączenie głównego strumienia.
- 5. Włączenie / wyłączenie dodatkowego strumienia.
- 6. Zatwierdzenie wybranych opcji.
- 7. Anulowanie wybranych ustawień.

Menu Obraz



Objaśnienia opcji z zakładki "media", menu "obraz":

- 1. Lista wyboru działania WDR. Wide Dynamic Range szeroki zakres dynamiki. Technika pozwalająca na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu. Możliwe 4 poziomy regulacji
 - low
 - mid
 - high
 - higher
 - wyłączenie

Działanie tej funkcji w kamerach IP polega na użyciu odpowiednich algorytmów do analizy naświetlenia obrazu oraz na dynamicznej zmianie wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli monitorowanych scen w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów. Dzięki temu mamy możliwość dokładnej rejestracji sceny mimo dużego kontrastu. Kamery IP z funkcją WDR stosujemy zarówno do instalacji zewnętrznych jak i wewnętrznych - wszędzie tam gdzie występuje intensywne źródło światła, które może "oślepiać" kamerę: np. kamera monitorująca pomieszczenie w kierunku dużego oświetlonego okna.



Menu OSD

Objaśnienia opcji z zakładki "media", menu "OSD":

- 1. Włączenie / wyłączenie daty i godziny w kamerze.
- 2. Włączenie / wyłączenie nazwy kamery.
- 3. Ustawienie własnej nazwy kamery.



Menu PTZ

1 Objaśnienia opcji z zakładki "media", menu "PTZ":

Funkcjonalność menu PTZ jest niedostępna w tej konfiguracji kamery.

Zakładka Parametry

Menu podstawowe



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "podstawowe":

- 1. Do wyboru statyczny adres IP albo dynamiczny z serwera DHCP ustawiamy tutaj tryb
- 2. Gdy wybierzemy stały adres to do tego pola wpisujemy adres IP naszej kamery
- 3. Pole do podania maski podsieci
- 4. Pole do podania bramy domyślnej (np. do naszego routera)
- 5. Wybieramy typ DNS wpisujemy adres statyczny albo adres zostanie automatycznie pobrany z serwera DHCP
- 6. Pole do podania adresu serwera DNS
- 7. Pole do podania zapasowego adresu serwera DNS
- 8. Pole do podania portu HTTP
- 9. Pole do podania portu RTSP
- 10. Pole do podania portu ONVIF
- 11. Możliwość sprawdzenia czy jest komunikacja "kamera sieć lokalna" albo "kamera internet"

Menu DDNS



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "DDNS":

- 1. Włączenie lub wyłączenie serwera DDNS
- 2. Pole wyboru dostawcy serwera DNS
- 3. Pole gdzie wpisujemy nazwę użytkownika
- 4. Pole gdzie wpisujemy hasło użytkownika
- 5. Pole gdzie wpisujemy nazwę domeny użytkownika



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "e-mail":

- 1. Pole gdzie wpisujemy nazwę serwera
- 2. Pole gdzie wpisujemy numer portu
- 3. Pole aktywacji protokołu SSL
- 4. Włączanie / wyłączanie uwierzytelniania
- 5. Pole gdzie wpisujemy nazwę użytkownika (adres e-mail)
- 6. Pole gdzie wpisujemy hasło użytkownika (hasło do adresu e-mail)
- 7. Pole do podania adresów email odbiorców
- 8. Pole gdzie wpisujemy testowy adres e-mail (test przeprowadzamy poprzez naciśnięcie przycisku "Test")



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "wifi":

- 1. Status sieci bezprzewodowej.
- 2. Nazwa sieci wifi z którą jesteśmy aktualnie połączeni.
- 3. Aktualny status połączenia wifi.
- 4. Nazwa wybranej sieci wifi.
- 5. Tryb uwierzytelniania.
- 6. Pole do wpisania hasła.

Menu P2P



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "P2P":

- 1. Włączenie lub wyłączenie opcji P2P. Funkcja P2P pozwala na oglądanie kamery z sieci zewnętrznej np. na telefonie z systemem ANDROID.
- 2. Status ID kamery podajemy ID w programie P2PCAM aby się połączyć z kamerą.
- 3. Hasło ustawiamy potrzebne do wpisania w programie P2PCAM aby się połączyć z kamerą.

Menu FTP



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "FTP":

- 1. Pole do wpisania nazwy lub adresu serwera FTP.
- 2. Pole do wpisania numeru portu.
- 3. Pole do wpisania nazwy użytkownika stworzonego na serwerze FTP.
- 4. Pole do wpisania hasła użytkownika stworzonego na serwerze FTP.
- 5. Włączenie dodatkowej opcji.
- 6. Pole do wpisania adresu serwera FTP.



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "detekcja ruchu":

- 1. Włączenie / wyłączenie detekcji ruchu. Poniżej znajduje się obszar do detekcji ruchu.
- 2. Lista wyboru czułości wykrywania ruchu.
- 3. Pole określające czas pomiędzy poszczególnymi sprawdzeniami.
- 4. Przyciski do zaznaczania obszaru detekcji ruchu.
- 5. Wysyłanie e-maila w przypadku wykrycia ruchu. (konieczna konfiguracja w zakładce e-mail)
- 6. Aktywacja zdjęcia w przypadku wykrycia ruchu.
- 7. Aktywacja nagrania w przypadku wykrycia ruchu.
- 8. Aktywacja alarmu.
- 9. Ustalenie harmonogramu działania detekcji ruchu.



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "occlusion detect":

- 1. Włącznik detekcji zakrycia.
- 2. Wybór czułości sensora zakrycia.



Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "wejścia alarmowe":

Funkcjonalność menu wejścia alarmowe jest niedostępna w tej konfiguracji kamery.



	Home	Odtwarzanie Media	Parametry System	załaduj odtwarzacz <u>Wyloguj</u>
Network podstawowe DDNS E-Mail Wifi P2P FTP		Umożliw Protokół Wylij <u>Ustawienia Emaila</u> Send by FTP		
Event Detekcja ruchu Occlusion Detect Wejcia alarmowe Automatyczna Nagrywanie	Alarm Sna Status: Interval: Cuality:	ap: Umožliw 2 seconds 30 seconds Best ¥		
Cover Area				
		Zastosuj	Anuluj	

Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "automatyczna kontrola":

Funkcjonalność menu "automatyczna kontrola" jest niedostępna w tej konfiguracji kamery.



Menu Nagrywanie

Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "nagrywanie":

Funkcjonalność menu "nagrywanie" jest niedostępna w tej konfiguracji kamery.



Menu Cover Area

Objaśnienia opcji z zakładki "parametry", menu "cover area":

Funkcjonalność menu "cover area" jest niedostępna w tej konfiguracji kamery.

Zakładka System

Menu Użytkownik



Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "użytkownik":

W tej zakładce zarządzamy użytkownikami poprzez nadawanie uprawnień do podglądu obrazu z kamery i zmiany ustawień systemowych.

Tylko administrator ma dostęp do zmiany wszelkich ustawień.

Możliwość stworzenia do 7 użytkowników.


Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "ustawienia czasu":

- 1. Aktualna godzina i czas
- 2. Pole wyboru trybu synchronizacji czasu.
- 3. Włączenie / wyłączenie synchronizacji czasu.
- 4. Pole z nazwą serwera.
- 5. Okres synchronizacji czasu.
- 6. Pole wyboru strefy czasowej.
- 7. Automatyczna aktywacja czasu letniego.
- 8. Automatyczna aktualizacja czasu.
- 9. Weryfikacja strefy czasowej.



Menu Inicjalizacja

Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "inicjalizacja":

Menu inicjalizacja

- 1. Przycisk restartu kamery.
- 2. Przycisk przywrócenia ustawień fabrycznych.
- 3. Przycisk tworzenia kopii zapasowej ustawień
- 4. Opcja przywrócenia ustawień z pliku.
- 5. Opcja aktualizacji oprogramowania.

	Home Odtwarzanie Media Parametry System	załaduj odtwarzacz Wyloguj 🗠
System Uzytkownik Ustawienia czasu Inicjalizacja Informacje o masowej System log	Home Odtwarzanie Media Parametry System Informacje o urzśdzeniu 1 Nazwa kamery: IPCAM Numer seryjny: VV/IPC1410242350-EUpAursBSYhUU6z Web Version: V1.1.1.0 Hard Ver: 2300-ar0130 Wersja oprogramowania: oprogramowania: V2.3.3.3102-M20-RXA-B20150114A Czas startu: 0 day, 0.20 Informacje o sieci 2 Połśczenie: WIRELESS Mac: C0.C3.07.4C:41:58 Wireless MAC: E8:AB:FA.43:66:53 IP: 192.168.234.1 Maska podsieci: 255.255.255.0 Bramka: 192.168.234.1 Maska podsieci: 255.255.255.0 Bramka: 192.168.0.1 Dodatkowy DNS: UNS:	załaduj odtwarzacz j Wyloguj

Menu Informacje o urządzeniu

Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "informacje o urządzeniu":

1. Informacje o urządzeniu

2. Informacje o sieci WIFI do której jesteśmy podłączeni



Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "pamięć masowa":

1. Możliwość zapisu obrazu z kamery na karcie SD

Musimy włożyć kartę SD do kamery i kliknąć na ZAMONTUJ

	Home	Odtwarzanie	Media	Parametry	System	<u>załaduj odtwarzacz Wyloguj</u>
System	Czas:	2015 - 02 - 08 ~ 2	2015 - 02 - 08	Czas: Wszystko	✓ Wyszukai	
Użytkownik	Numer	Czas	Tvn	Szczegóły		
Ustawienia czasu		0245				
Inicjalizacja						
Informacje o urzšdzeniu,						
masowej						
System log						
]		
		1				
						×

Objaśnienia opcji z zakładki "system", menu "system log":

Lista logów systemu. Możliwość wyboru i sprawdzenia logów z rożnego okresu.

Opis funkcji aplikacji mobilnej Ekran główny



Przycisk edycji ustawień zapisanych kamer
Przycisk dodawania nowych kamer
Przycisk edycji ustawień wybranej kamery
Przycisk wyboru podglądu obrazu z kamer
Przycisk wyboru podglądu ustawień alarmów
Przycisk wyboru podglądu zapisanych zdjęć
Przycisk wyboru podglądu zapisanych filmów
Przycisk wyboru podglądu informacji o aplikacji

Ekran edycji ustawień wybranej kamery



- 1.Pole wyboru nazwy kamery
- 2.Pole z numerem seryjnym kamery
- 3.Pole z nazwą użytkownika
- 4.Pole z hasłem użytkownika
- 5. Przycisk skanowania kodu QR kamery
- 6.Przycisk wyszukiwania kamery
- 7. Przycisk dodawania kamery poprzez punkt

dostępowy

Ekran edycji ustawień alarmów

	А	larm Ever	nt	
WIFICA HDXQ-000	M 887-FFRUM			>
22,				
Camera	o Alarm	Pictures	لیکسا Videos	About
		$\hat{\mathbf{w}}$:

Ekran umożliwia konfigurację ustawień alarmów osobno dla każdej wybranej kamery

Ekran wyboru źródła zdjęć

Local Picture				
	WIFICA HDXQ-0008	M 887-FFRUM(2))	>
Camera	a larm	Pictures	Videos	() About
				ק

Ekran umożliwia wybór kamery z której chcemy przeglądać zdjęcia.

Ekran edycji ustawień wybranej kamery



Ekran umożliwia podgląd zdjęć z wybranej kamery.

Ekran podglądu zapisanych zdarzeń alarmu



Ekran umożliwia podgląd zdarzeń alarmowych zapamiętanych przez kamerę.

Ekran podglądu zapisanych plików wideo

Videos	Watch	Р	hone	Remote
WIFICA HDXQ-0008	. M 387-FFRUM(())		>
💾 Camera) Alarm	Pictures	Videos	① About
			C	

Ekran umożliwia podgląd plików wideo zapamiętanych przez kamerę.

Ekran informacji o kamerze

About	
Software Name	
P2PWIFICAM	
VersionCode	
1.0.0.14	
Update App	
Close Ring Alarm	
Camera Alarm Pictures Video	os About

Na tym ekranie są wyświetlanie informacje o aktualnej wersji oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

Sensor obrazu	Przetwornik obrazu	High Definition Color CMOS Sensor
		1280*960 (1.3 Megapiksela)
	Min. oświetlenie	0 Lux (z podświetleniem IR)
	IR Cut	ТАК
Obiektyw	Ogniskowa	2.8mm / 2.1mm
	Przysłona	F:2.4
	Kąty widzenia	115° / 130°
Obraz	Standard przekazu wideo	H.264
	llość klatek na sekundę	maksimum 30fps, możliwość wykorzystania mniejszych wartości
	Rozdzielczość	960P(1280 x 960), 720P(1280 x 720), VGA(640 x 480), QVGA(320 x 240)
	Regulacja obrazu	Odcień, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość są regulowane
	Rotacja	Przerzucenie lub lustro
	Tryb podczerwieni	Automatycznie lub ręcznie
	Widoczność w nocy	12 sztuk IR-LED, widoczność do 10 m
Dźwięk	Komunikacja dźwiękowa	Obsługa dwukierunkowego audio P2P
		Wbudowany mikrofon i głośnik
	Kompresja audio	G.726
Sieć	Standard sieci bezprzewodowej	IEEE802.11b/g/n
	Szyfrowanie transmisji bezprzewodowej	WEP, WPA, WPA2
	Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP

Wymagania	System operacyjny	Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8.0, 8.1
systemowe		iOS, Android
	Przeglądarka internetowa	Microsoft IE7 lub nowszy
		Mozilla Firefox
		Google Chrome
		Apple Safari
Inne funkcjonalności	Micro SD	Tak, do 32GB
	Detekcja ruchu	Powiadomienie poprzez e-mail, obsługa FTP
	Reset	Dostępny przycisk reset
Zasilanie	Zasilacz	DC 5V / 1.0 A
	Pobór prądu	3 Waty (Maksymalnie)
Wymiary i wygląd	Wymiary (W X S X G)	17 * 13.1 * 11 cm
	Waga netto	0.7 kg
	Wersja kolorystyczna	biała lub czarna
Środowisko	Dopuszczalna temperatura pracy	0° ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Dopuszczalna wilgotność pracy	20% ~ 85% bez kondensacji
	Dopuszczalna temperatura	-10° C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
	przechowywania	
	Dopuszczalna wilgotność przechowywania	0% ~ 90% bez kondensacji

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

www.eurometer.pl

Jeżeli potrzebujesz dalszego wsparcia skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej pod poniższym adresem mailowym:

support@eurometer.pl

